


RAIZER® Quick Guide

SE Version 1.2



1




Ankomst till
liggande person

2



Sitsen placeras på
golvet vid sidan av den
liggande personen.
Låren lyfts till en
vinklad position.
Sitsen skjuts försiktigt
in under låren.


3



Vrid försiktigt skuldran
på personen med hjälp
av en knuff på
armbågen.
Ryggstödet, som är
markerat med rött på
vänster sida, skjuts
försiktigt in under
personens skuldra..




4



Se till att ryggstödet
glider in och sätts på
plats på sitsen tills ett
klick hörs.
Placera eventuellt
foten framför sitsdelen
för att motverka att
den glider framåt.



Stolens bakben, som är markerade med rött på vänster sida, skjuts in på axeln och klickas fast.




Se till att stolens framben, som är markerade med rött på vänster sida, glider in och sätts på plats på sitsen tills ett klick hörs.




Upprepa proceduren på motsatt sida. Grön markering.



Manöverpanel.



9



Stöd personens nacke med en hand.
Tryck på "pil upp" på sidopanelen eller fjärrkontrollen (Extrautrustning).

 OBS klämrisk

10



Raizer® stannar automatiskt när personen befinner sig i sittande position.

11



Lyftstolen körs ned i vågrät position och tas isär.



Får ej duschas



#1: 9 kg.
#2: 4 kg.



Max. brukarvikt



40-100 lyft per laddning